# Configuration QElectroTech

Un livre de Wikibooks, les manuels de contenu libre.

> QElectroTech - Mise en route > Configuration QElectroTech »


# Description de la fenêtre

## Configuration **QElectroTech**


(http://www.qelectrotech.org/) fournit des options de base pour l'apparence et les applications:



- général .



- Nouveau diagramme





■ Imprimer - Impression .

#### 1. Paramètres généraux

- 1. Apparence En option: Utilisez la palette de couleurs.
- 2. Projets pour choisir les fenêtres d'affichage (http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech\_-Pierwsze kroki/Edytor schemat%C3%B3w#Opis okna).
- 3. Pièces de gestion menagenment éléments en option: ajouter des éléments au projet automatiquement (recommandé). L'activation de cette option permet de sauvegarder les éléments ainsi que le projet, ils apparaîtront dans la collecte de conception des éléments du panneau (http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech -

 $\label{lem:continuous} $$ _{\text{emsze}_kroki/Edytor_schemat\%C3\%B3w\#Opis_okna)}$. Dans le champ vide pour entrer des informations sur les auteurs (http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech_-$ 

\_Pierwsze\_kroki/Edytor\_element%C3%B3w#Informacje\_autora) des éléments, les licences et autres informations utiles, ils seront automatiquement ajoutés à de nouveaux éléments. Modification des informations est décrite dans le chapitre composants de l'éditeur

(http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech\_-Pierwsze kroki/Edytor element%C3%B3w).

## 2. Le nouveau régime

- 1. Taille (http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech\_-Pierwsze kroki/Edytor element%C3%B3w#Rozmiar i aktywny obszar).
- 2. Propriétés du bloc de titre (http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech\_-\_Pierwsze\_kroki/Edytor\_schemat%C3%B3w#Tworzenie\_projekt.C3.B3w).
- 3. Type de câble (http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech\_-Pierwsze kroki/Edytor schemat%C3%B3w#Tworzenie projekt.C3.B3w).

## 3. Exporter

- 1. Le répertoire cible (http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech\_-\_Pierwsze\_kroki/Eksport\_schemat%C3%B3w).
- 2. Format (http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech\_Pierwsze kroki/Eksport schemat%C3%B3w).
- 3. Rendu des options (http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech\_Pierwsze kroki/Eksport schemat%C3%B3w).

## 4. Imprimer

1. Rendu des options (http://pl.wikibooks.org/wiki/QElectroTech\_-\_Pierwsze\_kroki/Drukowanie\_schemat%C3%B3w).



Le fichier de configuration - **qelectrotech.conf** aplikcji la configuration de base est dans le répertoire des *documents C:/et Arrangements/utilisateur/ Application Data/FEA* dans Windows, ou/*home/user/FEA*. sur Linux. La version de **Prêt à utiliser la version** (prêt à l'emploi), le fichier se trouve dans le *conf*.

#### Source

- Cette page a été modifiée 19h57, 17 Mars 2011.
- Le texte est disponible sous Creative Commons Attribution, dans les mêmes conditions peuvent appliquer des restrictions supplémentaires. Afficher des informations détaillées sur les conditions d'utilisation.